Instrukcja montażu pasków antypoślizgowych

1. Wprowadzenie

Paski antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, minimalizując ryzyko poślizgnięcia się na schodach i innych powierzchniach. Montaż przy użyciu szczeliwa klejącego rekomendowanego przez firmę Evergrip jest trwałym i skutecznym rozwiązaniem, pozwalającym na aplikację na różnych typach podłoży.

2. Powierzchnie odpowiednie do montażu

Montaż przy użyciu szczeliwa klejącego Evergrip można przeprowadzić na następujących powierzchniach:

- Metale: stal, stal nierdzewna, stal chromowana, aluminium i ich stopy,
- Podłoża mineralne: beton, cement, ceramika, kamień,
- Szkło i powierzchnie szkliwione, emaliowane,
- Drewno impregnowane,
- Tworzywa sztuczne: PCW, poliester i inne podobne materiały.

3. Przygotowanie powierzchni

1. Dokładnie oczyścić powierzchnię z brudu, pyłu, tłuszczu, olejów oraz pozostałości po poprzednich powłokach klejących.
2. Na powierzchniach silnie porowatych, kruchych, narażonych na działanie wody lub obciążenia mechaniczne, zastosować środek gruntujący w celu poprawy przyczepności.
3. W przypadku wątpliwości co do przyczepności kleju, zaleca się wykonanie testu próbnego.

4. Warunki aplikacji

- Zalecana temperatura otoczenia: **+5°C do +30°C**,
- Wilgotność względna powietrza: **<50%**.

5. Sposób aplikacji

1. Oczyścić powierzchnię acetonem przy użyciu bawełnianej ściereczki, stosując rękawice ochronne.
2. Za pomocą miarki i ołówka wyznaczyć miejsce montażu pasków.
3. Nagiąć delikatnie pasek antypoślizgowy, aby lepiej dopasować go do powierzchni, szczególnie zwracając uwagę na rogi.
4. Otworzyć kartusz z klejem i odciąć końcówkę dyszy w zależności od potrzeb.
5. Za pomocą mocnego pistoletu do wyciskania mas klejących nanieść klej w następujący sposób:

    - Ścieżką po obwodzie w odstępie **ok. 15 mm od krawędzi**,
    - Zygzakiem przez środek paska.

6. Przycisnąć pasek do powierzchni, najpierw ręką, a następnie dodatkowo docisnąć go równomiernie, np. przechodząc się po nim małymi krokami.
7. W przypadku nierównych powierzchni można użyć ciężkiego przedmiotu (np. kostki brukowej) do dociśnięcia pasków do podłoża.

6. Czas wiązania i użytkowanie

- Paski montowane wyłącznie na szczeliwo klejące nadają się do użytkowania po około 3 godzinach.
- Jeżeli montaż zostanie wzmocniony wkrętami, można korzystać z nich od razu.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia najlepiej używać **szczotki z twardym włosiem** (np. szczotka ryżowa, szczotka druciana) można użyć też **myjki ciśnieniowej**.
- Można stosować standardowe środki czyszczące, szczególnie **środki z aktywną pianą**, które dobrze wnikają w chropowatą powierzchnię.

Checklista montażu pasków antypoślizgowych

- ☐ **Szczeliwo klejące** rekomendowane przez firmę Evergrip (kit poliuretanowy 300 ml lub kit poliuretanowy 600 ml)
- ☐ **Mocny pistolet** do wyciskania mas klejących (pistolet do tub 300 ml, pistolet do opakowań foliowych 600 ml)
- ☐ **Ostre narzędzie** do przebicia tuby z klejem (np. śrubokręt, gwóźdź)
- ☐ **Nóż** – przydatny do rozpakowania pasków oraz odcięcia noska tuby z klejem (nóż z ostrzem łamanym 18 mm)
- ☐ **Aceton + bawełniana ściereczka** do odtłuszczenia powierzchni (aceton techniczny 1 l, czyściwo bawełniane)
- ☐ **Rękawice lateksowe** do pracy z acetonem (rękawice lateksowe – 1 para)
- ☐ **Miarka + ołówek** do precyzyjnego wyznaczenia miejsca montażu (miara zwijana 5 m)
- ☐ **Rękawice robocze** – powierzchnia pasków jest ostra, warto zabezpieczyć dłonie
- ☐ **Ciężki przedmiot** (np. kostka brukowa) do dociśnięcia pasków TYLKO NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH
- ☐ **Worek na odpady –** odpady powstałe podczas montażu należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
- ☐ **Czyszczenie –** paski należy czyścić szczotką z twardym włosiem i wodą z detergentem. Bardzo silne zabrudzenia można usunąć środkiem z aktywną pianą.